

AXENT
SWITZERLAND



AXENT.ONE / AXENT.ONE^{PLUS}

REINIGING EN ONDERHOUD

Art. E81.0500.0001.9

Art. E81.0510.0001.9

REINIGING KERAMIEK

Gebruik in geen geval agressieve of schurende schoonmaakproducten zoals schuurgel, schuurpoeder of een afvoerreiniger op de keramische oppervlakken. Gebruik ook geen stoomreinigers of harde schuursponsjes. Haarkleuringsproducten kunnen de werking van AXENT Easy Clean nadelig beïnvloeden.

Als u deze adviezen opvolgt, bent u nog jarenlang tevreden met de werking van AXENT Easy Clean.

Aanbevolen reinigingsmiddelen voor sanitaire keramische oppervlakken met AXENT Easy Clean-coating: het wordt uitdrukkelijk aanbevolen zure reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 1 en 4 te gebruiken. Reinigingsmiddelen met een pH-waarde in het neutrale bereik (5 tot 8) zijn niet altijd geschikt. Het gebruik van zwak of sterk alkalische reinigingsmiddelen, d.w.z. met een pH-waarde tussen 9 en 12, wordt ten zeerste afgeraden.

REINIGING TOILETZITTING, TOILETDEKSEL EN BOVENSTE AFDEKKING

Neem de onderhoudstips in acht om lang van uw toiletzitting en deksel te kunnen genieten.

Reinig regelmatig en onmiddellijk om hardnekkige afzettingen te voorkomen.

Toiletzitting en deksel kunnen snel en eenvoudig worden verwijderd, gereinigd en opnieuw worden gemonteerd.

Reinig de oppervlakken altijd met een zachte doek (katoen, geen microvezel).

- Gebruik helder warm water en bij sterkere vervuiling een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen sprayreiniger en microvezeldoeken.
- Laat de toiletzitting en het deksel omhoog staan, terwijl het reinigingsmiddel op de keramiek inwerkt.
- Gebruik geen schurende of chloorhoudende reinigingsmiddelen.
- Veeg de scharnieren droog.



DEMONTAGE VAN TOILETZITTING EN DEKSEL

1. Klap de toiletzitting en het deksel omhoog.
2. Trek de toiletzitting met het deksel in een hoek van 90° verticaal omhoog uit de houder.



De zitting van de AXENT.ONE bevat elektronica, dus niet onderdompelen of spoelen in water!



MONTAGE VAN TOILETZITTING EN DEKSEL

Plaats de toiletzitting en het deksel verticaal van boven in de houder.

1. De linkernok van de zitting moet als eerste in het scharnier worden geschoven.
2. Houd de rechternok van de zitting ingedrukt.
3. Laat de toiletzitting met het deksel naar beneden in het scharnier vastklikken.



REINIGING SCHARNIEREN

Om de goede werking van de douchewc te garanderen, moet de bevestiging (nokken en scharnieren) regelmatig worden gereinigd.

1. Verwijder de toiletzitting en het deksel volgens de instructies.
2. Reinig de scharnieren van de achterste afdekking met een vochtige doek (katoen, geen microvezel) en maak de scharnieren droog.
3. Reinig de nokken van de toiletzitting en het deksel met een vochtige doek (katoen, geen microvezel) en maak de bouten droog.

SPROEIARM REINIGEN

De roestvrijstalen sproeiarm moet regelmatig worden gereinigd.

De instelmodus is geactiveerd.

1. Druk op Sproeiarmstand .
2. De sproeiarm wordt zonder waterstraal uitgeschoven.
3. Reinig de sproeiarm zonder druk met een zachte doek (katoen, geen microvezel) of een zachte borstel.
4. Druk op Sproeiarmstand  of Stop  om het proces te beëindigen. De sproeiarm gaat terug naar de oorspronkelijke positie.




ONTKALKINGSPROGRAMMA

Het complete watersysteem kan net als een koffiezetapparaat eenvoudig worden ontkalkt.

Vul een kopje met 200 ml ontkalkingsvloeistof (bij voorkeur Durgol®, eventueel verdunnen volgens de aanwijzingen van de fabrikant).

De instelmodus is geactiveerd.

1. Druk op Watervolume . Het proces wordt gestart en het watersysteem wordt volledig leeggemaakt. De sproeiarm schuift uit zonder te sproeien.
2. Dompel de sproeiarm in het kopje met de ontkalkingsvloeistof.
3. De vloeistof wordt opgenomen.
4. De sproeiarm gaat terug naar de oorspronkelijke positie. De ontkalkingsvloeistof circuleert in de watervoerende onderdelen om de kalksteen op te lossen.
5. De ontkalkingsvloeistof wordt automatisch geloosd. Het complete watersysteem wordt zes keer gespoeld met vers water. Dit proces neemt ongeveer 6 minuten in beslag. De nachtlamp knippert langzaam tijdens het hele proces.



Het ontkalkingsprogramma mag niet worden onderbroken als het eenmaal is gestart.



 YouTube



AFSTANDSBEDIENING



REINIGING AFSTANDSBEDIENING

Veeg de afstandsbediening af met een zachte doek (katoen, geen microvezel).

BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

Als het AXENT-logo knippert, moeten de batterijen binnenkort worden vervangen.

In de afstandsbediening moeten 3 batterijen van het type 1,5 V LR3 / AAA worden geplaatst.

1. Verwijder de afdekking aan de achterzijde van de afstandsbediening.
2. Verwijder de lege batterijen en plaats nieuwe batterijen.
Let hierbij op de juiste polariteit.

REINIGINGSADVIES

Reinigingsinterval

Regelmatig

Wekelijks / Maandelijks

Driemaandelijks

Reinigingswerkzaamheden

- Veeg waterdruppels af met een droge, zachte doek (katoen, geen microvezel).
- Demonteer en reinig toiletzitting en deksel apart.
- Reinig de scharnieren en bouten van de toiletzitting en het deksel met een vochtige doek en maak ze droog.
- Veeg alle oppervlakken en hoeken grondig schoon met een vochtige, zachte doek (katoen, geen microvezel) en een mild vloeibaar reinigingsmiddel.
- Controleer de sproeiarm op zichtbare kalkaanslag.
- Voer het ontkalkingsprogramma uit



Elke 4 maanden brandt de nachtlamp rood om u eraan te herinneren dat alle watervoerende onderdelen moeten worden ontkalkt.
Zodra u het ontkalkingsprogramma hebt uitgevoerd, keert de nachtlamp terug naar de laatst ingestelde modus.

AXENT International AG

info@axentbath.ch
www.axentbath.ch