



USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO

Voor uw veiligheid

Reglementair gebruik

Door handbewegingen circa 5 cm voor de sensor kan de douchewc die aan het wandbedieningspaneel is toegewezen, worden bediend. Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair.

Onjuist gebruik

Bij onjuist gebruik kan Geberit niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Uitleg van essentiële informatie

Het volgende signaalwoord wordt gebruikt om essentiële informatie aan te geven.

Symbool	Signaalwoord en betekenis
	Alleen gemarkeerd met symbool. Wijst op een belangrijke informatie.


Leer het apparaat kennen

Funcieoverzicht

Functies:

- Aanrakingsloze activering van de douchewc-functies per sensor
- Automatische uitvoering van de op de douchewc geprogrammeerde basisinstellingen
- LED-indicator bij elk gebruik


Het wandbedieningspaneel in één oogopslag



- 1 Wandbedieningspaneel, afneembaar
- 2 LED-indicator
- 3 Grondplaat voor wandmontage
- 4 Ontgrendelopening

De sensor in een oogopslag

De in de basisinstellingen opgeslagen functie wordt door een handbeweging circa 5 cm voor het wandbedieningspaneel geactiveerd.



- 1 Sensor <Douche>

Zo bedient u het apparaat

Het wandbedieningspaneel toewijzen



Voorwaarde

- De basisinstellingen van de douchewc zijn met de afstandsbediening aangepast aan uw individuele behoeften. Zie de gebruiksaanwijzing van de douchewc.



- 1 Wijs de douchewc overeenkomstig de betreffende informatie aan het wandbedieningspaneel toe.



Wijs de Geberit AquaClean Mera aan het wandbedieningspaneel toe, door tegelijk 10 seconden lang op de toets <boven> aan het zijdelingse bedieningspaneel van de douchewc en op het <Geberit Logo> aan het wandbedieningspaneel te drukken.





Wijs de Geberit AquaClean Sela aan het wandbedieningspaneel toe door de douchewc in te schakelen en 10 seconden lang op het <Geberit Logo> aan het wandbedieningspaneel te drukken.






Wijs de Geberit AquaClean Tuma aan het wandbedieningspaneel toe, door tegelijk 10 seconden lang op de toets <+> op het zijdelingse bedieningspaneel van de douchewc en op het <Geberit Logo> op het wandbedieningspaneel te drukken.



Resultaat

- ✓ De LED-indicator brandt 4 seconden.




- ✓ De douchewc kan met het wandbedieningspaneel worden bediend.

Anale douche gebruiken

Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.

- ▶ Houd uw hand circa 5 cm voor de sensor <Douche>.




Resultaat

- ✓ Het douchen start en duurt enkele seconden. Het kan steeds door een herhaalde handbeweging circa 5 cm voor de sensor <Douche> worden gestopt.


Zo verhelpt u storingen

Batterij vervangen


- 1 Ontgrendel met de schroevendraaier de vergrendeling aan de ontgrendelopening.
- 2 Trek het wandbedieningspaneel aan de onderkant naar voren en verwijder het wandbedieningspaneel van de grondplaat.




- 3 Haal de lege batterijen eruit. Verwijder de lege batterijen deskundig.



- 4 Leg de nieuwe batterijen van het type CR2032 in.



- 5 Breng het wandbedieningspaneel aan de bovenkant aan en bevestig het wandbedieningspaneel op de grondplaat.



Het wandbedieningspaneel werkt niet

De volgende tabel helpt bij de foutopsporing, wanneer:

- het wandbedieningspaneel geen functie heeft.
- de douchewc met het wandbedieningspaneel niet kan worden geregeld.



Als de douchewc defect is, neem dan de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de douchewc in acht.

Probleembeschrijving	Oorzaak	Storingen verhelpen
Functie kan niet geactiveerd worden. De LED-indicator knippert rood.	Batterijen leeg	▶ Batterijen vervangen. → Zie "Batterij vervangen", pagina 36.
Functie kan niet geactiveerd worden.	Storing treedt op	▶ Batterijen in het wandbedieningspaneel controleren. ▶ Netaansluiting aan de douchewc controleren. ▶ Wandbedieningspaneel opnieuw toewijzen. → Zie "Het wandbedieningspaneel toewijzen", pagina 34.
	Sensorvenster vuil of nat	▶ Wandbedieningspaneel reinigen of afdrogen.
Functie kan niet geactiveerd worden. LED-indicator knippert twee maal rood, gevolgd door een korte pauze.	Het koppelen is mislukt	▶ Wandbedieningspaneel opnieuw toewijzen. → Zie "Het wandbedieningspaneel toewijzen", pagina 34.

Zo reinigt u het apparaat

Verzorging en reiniging van gladde oppervlakken



Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik uitsluitend vloeibare, huidvriendelijke en milde reinigingsmiddelen. De Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Voorwaarde


- De douchewc is uitgeschakeld, opdat het wandbedieningspaneel tijdens de reiniging geen functie zou activeren.

1

Oppervlakken met een zachte doek en een vloeibaar, mild reinigingsmiddel reinigen.

2

Oppervlakken met een zachte doek droog maken.

Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Volgens de richtlijn 2012/19/EU (AEEA - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) zijn fabrikanten van elektrische apparaten verplicht oude apparaten terug te nemen en des-kundig te verwijderen. Het symbool geeft aan dat het product niet met normaal afval mag worden afgevoerd. Oude apparaten moeten voor vakkundige afvoer direct aan Geberit worden geretourneerd. Inleveradressen kunnen bij het verantwoordelijke Geberit verkoopkantoor worden aangevraagd.

Technische gegevens en conformiteit**Technische gegevens**

Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10–100 %
Frequentiebereik	2400 MHz–2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	0 dBm
Draadloze technologie	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Batterijtype	CR2032 (3 V)
Levensduur meegeleverde batterijen	~ 2 jaar

¹⁾ Het merk Bluetooth® en zijn logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Geberit onder licentie gebruikt.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Geberit International AG, dat het type radioapparatuur Geberit AquaClean Mera Classic vloerstaande wc conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://doc.geberit.com/968860000.pdf>.