


Montagevoorschrift



Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.
Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand. Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.
Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals bv. voor openbare gebouwen.
Bevestigingsmateriaal zit in de verpakking of tussen de buizen van de radiator.
Werkdruk: Max. 10 bar
Waterkwaliteit conform VDI 2035

NL